

SORTIMENT

Č. hlas. Destičky / Stimmlatte-Nr. / Reeds-No.	Délka / Länge / Length	Šířka / Breite / Width	Tloušťka / Dicke / Thickness	Tón / Ton / Tone	
BB-95	95,0	23,8	6/7	1E - Dis	Bass - side
BB-90	90,0	23,8	6/7	1E - Dis	
BB-80	80,0	23,8	6/7	1E - Fis	
BB-74	74,0	23,8	6/7	1E - dis	
BB-70	70,0	23,8	6.7	1E - fis	
1	67,5	23,1	6/7	1E - fis	
2	58,5	20,5	5/6	1A - h	
3-59	59,0	16,5	3,5	1E - E	Trable side
3-56	56,0	16,5	3,5	1Ais - e	
3-53	53,5	16,5	3,5	E - e	
3-52	52,5	16,5	3,5	E - fis	
3	50,0	16,0	3,5	E - h	
4	47,5	16,0	3,5	H - c ¹	
4/6	47,5	16,0	3,5	c1 - e1	
4/7	47,5	16,0	3,5	d - h1	
5	47,5	16,0	3,5	g - e1	
6	45,0	16,0	3,5	c1 - e1	
7	43,5	16,0	3,5	d - h1	
7/8	43,5	16,0	3,5	f1 - h1	
7/9	43,5	16,0	3,5	g1 - g2	
8	42,0	16,0	3,5	f1 - h1	
9	40,0	16,0	3,5	g1 - g2	
10	38,5	16,0	3,5	h1 - e2	
11	36,5	16,0	3,5	cis2 - g2	
12	35,0	16,0	3,5	c2 - h2	
12/13	35,0	16,0	3,5	f2 - cis3	
13	33,0	16,0	3,0	f2 - cis3	
14	31,5	16,0	3,0	a2 - f3	
15	30,0	16,0	3,0	h2 - e3	
16	28,5	16,0	3,0	d3 - g3	
17	27,0	16,0	3,0	e3 - a3	
19	24,5	16,0	2,5	a3 - h3	High octave
20	23,5	16,0	2,5	ais3 - d4	
21	22,5	16,0	2,5	c4 - g4	
22	21,0	16,0	2,5	e4 - g4	
23	20,0	16,0	2,5	cis4 - g4	
24	19,0	16,0	2,5	f4 - cis5	

B A N D O N E O

Číslo jazýčku	Délka jazýčku	Tón
Stimmzunge Nr.	Länge der Stimmzungen	Ton
Tongue No.	Tongue length	Tone
1	43,38	kH - Fis
2	40,76	G - Ais
3	37,18	H - d
4	36,16	dis - fis
5	33,52	g - ais
6	31,37	h - dis1
7	29,6	e1 - g1
8	27,61	gis1 - h1
9	25,3	g1 - dis2
10	23,65	c2 - fis2
11	22	e2 - a2
12	20,9	gis2 - c3
13	20,05	c3 - dis3
14	17,8	e3 - fis3
15	16,7	g3 - a3
16	15,4	ais3 - c4
17	14,4	cis4 - dis4

ROZMĚRY HLASOVÝCH DESTIČEK HARMONIUM

Č. hlas. destičky	Délka	Šířka	Tloušťka	Osnova	
				Liniensystem	
Stimmplatte-Nr.	Länge	Breite	Dicke	Stave	
				NORMAL	HARMONIUM
Reeds-No.	Length	Width	Thickness	Tón - Ton - Tone	
1	73	10,5	2,5	kGis - G	G1 - G2
2	63,5	10,5	2,5	Gis - H	Gis2 - H2
3	60,5	10,5	2,5	c - d	C3 - D3
4	57,5	10,5	2,5	dis - f	Dis3 - F3
5	55	10,5	2,5	fis - gis	Fis3 - Gis3
6	52,5	10,5	2,5	a - h	A3 - H3
7	50	10,5	2,5	c1 - d1	C4 - D4
8	47,5	10,5	2,5	dis1 - f1	Dis4 - F4
9	45	10,5	2,5	fis1- gis1	Fis4 - Gis4
10	42,5	10,5	2,5	a1 - h1	A4 - H4
11	40,5	10,5	2,5	c2 - d2	C5 - D5
12	38,5	10,5	2,5	dis2 - f2	Dis5 - F5
13	36,5	10,5	2,5	fis2 - a2	Fis5 - A5
14	34,5	10,5	2,5	ais2 - cis3	Ais5 - Cis6
15	32,5	10,5	2,5	d3 - f3	D6 - F6
16	31	10,5	2,5	gis3 - h3	Gis6 - H6
17	29,5	10,5	2,5	c4 - f4	C7 - F7

ROZMĚRY HLASOVÝCH DESTIČEK "DIX"

Č. hlas. destičky	Materiál	Délka	Šířka	Tloušťka	Tón			
Stimmplatte-Nr.		Länge	Breite	Dicke	Ton			
Reeds-No.		Length	Width	Thickness	Tone			
1	DURAL	68	19,5	3,5	kA - H	1.Bas	1.Bass	1.Bass
2		47	18,5	3,0	A - h	2.Bas	2.Bass	2.Bass
5	Zn Ms Al	42	15,4	2,4	c - f	Diskant	Diskant	Trable side
6		41	15,4	2,4	f - ais	Diskant	Diskant	Trable side
7		39,5	15,4	2,4	gis - d1	Diskant	Diskant	Trable side
7/8		39,5	15,4	2,4	a - gis1	1. Příznávka	1. Begleitung	2. accompaniments
8		38	15,4	2,4	a - gis1	Diskant	Diskant	Trable side
9		36	15,4	2,4	f1 - ais1	Diskant	Diskant	Trable side
10		34,5	15,4	2,4	fis1 - d2	Diskant	Diskant	Trable side
11		32,5	15,4	2,4	a1 - gis2	Diskant a 2. příznávka	Diskant und 2. Begleitung	Trable side and 2.accompaniments
12		30,5	15,4	2,4	dis2 - gis2	Diskant	Diskant	Trable side
13		29	15,4	2,4	fis2 - cis3	Diskant	Diskant	Trable side
14		27	15,4	2,4	a2 - dis3	Diskant	Diskant	Trable side
15		25	15,4	2,4	d3 - g3	Diskant	Diskant	Trable side