

## ROZMĚRY HLASOVÝCH DESTIČEK "DIX"

| Č. hlas. destičky | Materiál       | Délka  | Šířka  | Tloušťka  | Tón         |                           |                              |                                     |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Stimmplatte-Nr.   |                | Länge  | Breite | Dicke     | Ton         |                           |                              |                                     |
| Reeds-No.         |                | Length | Width  | Thickness | Tone        |                           |                              |                                     |
| 1                 | DURAL          | 68     | 19,5   | 3,5       | kA - H      | 1.Bas                     | 1.Bass                       | 1.Bass                              |
| 2                 |                | 47     | 18,5   | 3,0       | A - h       | 2.Bas                     | 2.Bass                       | 2.Bass                              |
| 5                 | Zn<br>Ms<br>Al | 42     | 15,4   | 2,4       | c - f       | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |
| 6                 |                | 41     | 15,4   | 2,4       | f - ais     | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |
| 7                 |                | 39,5   | 15,4   | 2,4       | gis - d1    | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |
| 7/8               |                | 39,5   | 15,4   | 2,4       | a - gis1    | 1. Příznávka              | 1. Begleitung                | 2. accompaniments                   |
| 8                 |                | 38     | 15,4   | 2,4       | a - gis1    | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |
| 9                 |                | 36     | 15,4   | 2,4       | f1 - ais1   | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |
| 10                |                | 34,5   | 15,4   | 2,4       | fis1 - d2   | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |
| 11                |                | 32,5   | 15,4   | 2,4       | a1 - gis2   | Diskant a<br>2. příznávka | Diskant und<br>2. Begleitung | Trable side and<br>2.accompaniments |
| 12                |                | 30,5   | 15,4   | 2,4       | dis2 - gis2 | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |
| 13                |                | 29     | 15,4   | 2,4       | fis2 - cis3 | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |
| 14                |                | 27     | 15,4   | 2,4       | a2 - dis3   | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |
| 15                |                | 25     | 15,4   | 2,4       | d3 - g3     | Diskant                   | Diskant                      | Trable side                         |